


4

Pressez les balles et améliorez leur aspect



PRESSEZ LES BALLES

- Vérifier régulièrement la répartition homogène du fourrage dans la chambre à partir des témoins de répartition de la récolte dans la presse
- Circulez sur l'andain avec une trajectoire adéquate pour favoriser une répartition homogène de la récolte dans la presse en vous référant aux témoins (manomètres, témoins lumineux...) de répartition
- Stoppez l'alimentation de la chambre en fourrage pendant la phase de liage pour ne pas coincer de fourrage entre les couches de filets.
- Pour favoriser l'accroche du filet faites tourner la balle 1 tour supplémentaire dans la presse
- Vérifiez que le filet est coupé avant d'éjecter la balle.
- Ejectez la balle sur un sol plat pour ne pas risquer d'accrocher la balle dans le haut de la porte d'éjection.
- Ejecter la balle lorsque le tracteur est à l'arrêt
- Par temps sec, préférez reporter le chantier tôt le matin ou en fin de soirée, pour éviter des phénomènes de bourrage de la paille qui empêcheront le lancement du liage.



Lors de l'éjection de la balle, veillez à ce que votre tracteur et la presse soient sur une zone plate ou peu pentue !